

上海沙逊
SASEY
专业运动计时仪器

沙逊SSQ-2石英棋类比赛钟使用说明书

比赛钟采用带计时启动按钮的指针式石英电子钟表结构，比赛计时操作直观、方便，走时准确，日误差不大于一秒。适用于各类比赛计时用钟。

电源：D.C1.5V R6P（一节5号电池）

使用方法

1. 计时按钮操作方法

装入电池后，按下左边按钮，左边钟停止计时，右边钟启动计时。反之，按下右边按钮，右边钟停止计时，左边钟启动计时。两边按钮同时按下半程（即两边按钮处于同一水平位置），两只钟均处于停止计时状态。

2. 指针零位调整

通过交替操作两边按钮，可依次将两只钟秒针调整在12点位置（零位），分别按照钟背面拔针孔箭头方向拨动时针、分针到12点位置。比赛中，分针零位判别以分针推动整点判定标志“小红旗”向右上扬到达12点位置，以“小红旗”自由落下瞬间分针对准的刻度为零位。

维护保养

1. 比赛钟应防止同腐蚀物品接触，避免暴晒、雨淋、跌落和接近强磁场。
2. 比赛前应检查电池质量是否符合要求，长期不使用，应将钟内电池取出，外壳清洁后装入盒内存放在干燥、阴凉、通风的地方。

上海沙逊钟表有限公司

地址: 上海市长宁路1277弄25号301室

电话: 021-52410333、52410222

传真: 021-52418077

E-mail: shaxun@sasey.com.cn

邮编: 200051